

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D GUIA RÁPIDO

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA



Padrões de fabrica



Versão

MODO DE LEITURA



*Modo Continuo



Modo de detecção

CONFIGURAÇÕES DE SUFIXO



*Adicionar CR



Adicionar CR+LF

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO



*USB-KBW



TTL/RS232

TAXA DE TRANSMISSÃO



*9600



115200



Adicionar Tab



Nenhum

CONFIGURAÇÕES DE SOM



*Ativar som



Desativar som

FORMATO DE DADOS



*Bloco de notas Excel



WORD , QQ

CONFIGURAÇÃO DO MODO DE LEITURA

Acionamento Manual

Pressione o botão de acionamento para iniciar a leitura e solte-o para finalizá-la



*Modo de acionamento manual

Modo de leitura contínua

Leia o código QR abaixo e o scanner entrará no modo de leitura contínua, sem necessidade de acionamento manual



Modo de leitura contínua

Modo de detecção automática

Ao escanear o código QR abaixo, o scanner entra no modo de detecção automática.



detecção automática

OUTRAS CONFIGURAÇÕES



*Tipo padrão de fábrica



Habilitar todos os códigos de barras



Desabilitar todos os códigos de barras

CARTÃO DE GARANTIA

Nome do usuário:
Número de telefone:
Endereço:
Nome do Produto:
Nº do modelo:
Número de série do produto:
Data da compra:
Descrição do problema:

CERTIFICADO

Nome do Produto:
Nº do modelo:
Número de série do produto:
Data de produção:
Inspetor:
Os produtos atendem aos padrões de qualidade da empresa e dos padrões da indústria e são qualificados

