

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D GUIA RÁPIDO

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA



Padrões de fabrica



Versão

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO



Modo USB*



Modo TTL/RS232

TAXA DE TRANSMISSÃO



9600*



115200

MODO DE LEITURA



Modo Manual*



Modo de detecção

CONFIGURAÇÕES DE SUFIXO



Permitir Sufixo*



Sufixo não permitido*



Adicionar CR*



Adicionar CR+LF

CONFIGURAÇÕES DE SOM



Ativar som*



Desativar som*

FORMATO DE DADOS



GBK*



Unicode

CONFIGURAÇÕES DA LUZ INDICATIVA



Ativar*



Desativar*

LUZ INDICATIVA E CAMPAINHA

1. Escaneamento bem-sucedido:
A luz azul pisca uma vez.
2. Comando de voz:
A campainha emitirá um bipe assim que o código for lido com sucesso.

OUTRAS CONFIGURAÇÕES



Habilitar todos os códigos de barras



Habilitar todos os códigos de barras 1D



Habilitar todos os códigos de barras 2D