



- 1) Caixa satélite esquerda
- 2) Subwoofer
- 3) Caixa satélite direita

- 4) ajuste de grave
- 5) ajuste de volume/ON/Off
- 6) plug de 3.5mm

- 7) conector usb
- 8) Output plug P2 3.5mm

Compatível com qualquer dispositivo que tenha conexão p2 (3.5mm), como tablets, notebooks, computadores e smartphones.