

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D GUIA RÁPIDO

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA



Padrões de fabrica



Versão

TAXA DE TRANSMISSÃO



*9600



115200



Adicionar Tab



Nenhum

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO



*USB-KBW



TTL/RS232

CONFIGURAÇÕES DE SUFIXO



*Adicionar CR



Adicionar CR+LF

CONFIGURAÇÕES DE SOM



*Ativar som



Desativar som

FORMATO DE DADOS



*Bloco de notas Excel



WORD , QQ

OUTRAS CONFIGURAÇÕES



*Tipo padrão de fábrica



Habilitar todos os códigos de barras



Desabilitar todos os códigos de barras

CARTÃO DE GARANTIA

Nome do usuário:
Número de telefone:
Endereço:
Nome do Produto:
Nº do modelo:
Número de série do produto:
Data da compra:
Descrição do problema:

CERTIFICADO

Nome do Produto:
Nº do modelo:
Número de série do produto:
Data de produção:
Inspetor:
Os produtos atendem aos padrões de qualidade da empresa e dos padrões da indústria e são qualificados

