



MANUAL DO USUÁRIO

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA BLUETOOTH E 2.4G



V:W2009

o scanner foi configurado antes da entrega, não digitalizar casualmente qualquer código de barras no guia rápido, verifique o seguinte código de barras "Initialization Settings"



Initialization Settings

Modo de uso: (Nota: por favor parear no Modo correspondente)

Conecte-o com o Bluetooth incorporado do seu PC (Nota: Passos de emparelhamento semelhantes noutros sistemas Windows)

1. Clique duas vezes no ícone Bluetooth e, em seguida, serão exibidos " Dispositivos e Impressoras".
2. Verifique primeiro " Bluetooth HID Mode" e, em seguida, digitalize o código de barras " Match" ou prima o botão do obturador durante 10 segundos, a luz indicadora azul e verde pisca e o scanner Bluetooth entra para o estado de emparelhamento.
3. Clique em " add a device" e aparecerá uma caixa de diálogo mostrando "Barcode Scanner HID".
4. clique duas vezes em "Barcode Scanner HID", depois de ser feito um som de "di", a ligação bluetooth é feita.



Bluetooth HID Mode



Match

①

Ligue a Base Inteligente de 2.4GHz a um PC

Ligue a doca de 2.4GHz ao PC USB com o cabo(o scanner foi emparelhado com a doca de 2.4GHz muito antes da entrega) e pressione o botão, podendo funcionar diretamente. Nota: Se não conseguir carregar dados através da base 2.4G, verifique primeiro " 2.4G Mode" e, em seguida, digitalize " Match Enforced". Após a digitalização dos dois códigos de barras de configuração seguintes, a luz indicadora verde pisca e encontra-se em estado de emparelhamento. Quando o emparelhamento é feito, a luz indicadora azul está sempre acesa.



2.4G Mode



Match Enforced



SPP Mode

Como utilizar o modo SPP

1. Digitalizar "SPP Mode"
2. Pesquisa por "Barcode Scanner SPP" do dispositivo.
3. Clique duas vezes em "Barcode Scanner SPP", aguarde a instalação do controlador, depois de um som de "di", o modo SPP Bluetooth estiver ligado.



Virtual COM

Como utilizar o modo COM virtual

1. Conecte-o a um dongle 2.4G
2. Digitalizar "virtual COM"
3. Instale o controlador do fornecedor (o win10 instalará o controlador automaticamente)

②

Language Setting



English



German



Italian



Russian



Japanese



French



International General Keyboard
(only for windows)

④

Buzzer Setting



Low Volume



Middle Volume



High Volume



Buzzer Off

Transmission Speed Setting



Low Speed



Medium Speed



High Speed

⑤

Mode Setting



Normal Mode



Inventory Mode



Upload Inventoried Data



Inventoried Barcode Quantity



Clear Inventoried Data

⑥

Sleep Time Setting



1 Minute



5 Minutes



10 Minutes



30 Minutes



No Sleep



Shut Down

⑦

Suffix Setting



CR Suffix



LF Suffix



No Suffix



CRLF Suffix



TAB

Configuração do leitor para ler boletos bancários do Brasil



1 Passo



2 Passo

⑧

Métodos para adicionar prefixos e sufixos

1. Digitalize “Set to add prefix” ou “Set to add suffix”.

2. Digitalize os caracteres de que necessita como prefixos ou sufixos (na tabela de caracteres) e os caracteres máximos são de 32 bytes.



Set to Add Prefix



Set to Add Suffix

Métodos para esconder prefixos e sufixos

1. Digitalize “Set to hide prefix” ou “Set to hide suffix”.

2. Digitalize os números que quer esconder. O número máximos é de 4 bytes.



Set to Hide Prefix



Set to Hide Suffix



Hide 1 Byte



Hide 2 Bytes

9



Hide 3 Bytes



Hide 4 Bytes

Mostrar informações básicas



Version Information

Tabelas de caracteres

SOH	STX	ETX
EOT	ENQ	ACK
BEL	Back Space	Tab

10

"	#	\$
%	&	'
(	)	*
+	,	-
.	/	0
1	2	3
4	5	6
7	8	9

12

:	;	<
=	>	?
@	A	B
C	D	E
F	G	H
I	J	K
L	M	N
O	P	Q

13

R	S	T
U	V	W
X	Y	Z
[	\	]
^	_	'
a	b	c
d	e	f
g	h	i

14

j	k	l
m	n	o
p	q	r
s	t	u
v	w	x
y	z	{
	}	~
DEL		

15

Dicas de meio ambiente:

Amigo do meio-ambiente, o tempo de uso desse aparelho é de 10 anos. Condições climáticas de uso normal, armazenagem, e transporte são especificados nas características técnicas do produto.

Assembly unit name	Harmful substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PCB	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Cable	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Packaging Materials	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Esse formulário é preparado de acordo com as disposições da SJ/T 11364. ☐ : Isso indica que o teor da substância nociva em todos os materiais homogêneos do componente esteja abaixo do limite especificado no GB/T 26572. ☒ : Isso indica que o conteúdo da substância nociva, em pelo menos um determinado material homogêneo do componente, está além do limite especificado no GB/T 26572. Nota 1: A maioria dos componentes desse produto usa material inofensivo ao meio-ambiente, e devido ao limitado nível de tecnologia internacional, alguns materiais inofensivos não podem ser substituídos. 2: Os dados ambientais para referência são testados no ambiente normal de uso e armazenamento dos requisitos deste produto, como umidade, temperatura, etc.						

16

FAQ

1 – **Reconectar o scanner.** (Como reconectar o leitor em computadores ou smartphones que você teve sucesso no pareamento anteriormente?)
A - Selecione e remova o pareamento do leitor no computador através dos dispositivos bluetooth, ou cancele o pareamento do leitor nas opções de Bluetooth do smatphone).
B – Resete o leitor digitalizando o código de barras “Initialization Settings”
C – Retorne às referências “ Modo de uso ”

2 – Porque não consigo fazer upload de dados salvos no leitor sob “ Modo inventário” via Bluetooth?
Por favor digitalize o código de barras “Upload inventoried Data” para o upload.

3 – Porque o computador ou smartphone falha em encontrar o bluetooth do leitor?
a) Tenha certeza de que o leitor está ligado e esteja ligado no modo Bluetooth.
b) Por favor tente “ **Reconectar o leitor**”

4 - Porque não consigo fazer upload de código de barras para o meu computador ou smatphone que foi automaticamente pareado?
A: Tenha certeza que os dispositivos estejam pareados e o indicador de luz azul esteja ligado.
B: Confira se o “Modo Inventário” está ligado. Sem esse modo códigos de barra não passarão por upload automaticamente, por favor digitalize código de barras “ Modo normal” para tentar novamente.

5- Alguns códigos de barra não conseguem ser lidos, porque?
A: Sujeira ou ineleáveis códigos de barras provavelmente não serão lidos.
B: Alguns tipos de códigos de barras incomum não são comumente usados e, portanto, não ativado por padrão. Por favor digitalize “ All Barcode Types On” em “Barcode Type Setting”, para tentar novamente.

6 – O leitor de código de barras conecta ao smartphone ou tablet depois de conectado a computadores? Um leitor somente pode conectar a 1 dispositivo por vez. Se você deseja alterar o disposto, por favor tente “ **Reconnect the scanner**”.

7 – Como resolver problemas de código confuso encontradas ao usar outras línguas estrangeiras? Por favor selecione o capítulo de “Language Setting” e digitalize “International General Keyboard”. Se o problema de códigos confusos ainda não for resolvido por favor se sinta livre para contactar nosso serviço de atendimento ao consumidor para uma avançar com uma assistência.

17